

# TECHNISCHE DATEN

## MWM Phase Essential

- Empfängerstation
  - 2 Stereo RCA-Ausgänge zur Kontrolle von 2 Decks
  - USB zur Aufladung & Konfiguration
- Abmessungen
  - 25 x 124 x 77 mm
- Akkulaufzeit
  - Bis zu 10 Stunden
- Gewicht
  - 0.416 kg
- Package
  - 1 Phase Empfangsstation
  - 2 Phase Sendeeinheiten
  - 2 RCA-Kabel
  - 1 USB-Kabel
  - 4 magnetische Aufkleber



## CTRL CASE Phase II

- Aussenmasse
  - 20.5 x 9 x 9 cm
- Innenmasse
  - 18.5 x 7.5 x 8 cm
- Gewicht
  - 0.16 kg
- Material
  - 5 mm EVA Durashock-Hartschaum
  - Wasserabweisendes 600D Polyester

